



Nodo Inicio	Nodo fin	Tipología
1	2	Acera 3 MT
2	3	Cruce 4 MT
3	4	Acera 5 MTBT
3	20	Acera 9 MTBT
4	5	Acera 4 MTBT
5	6	Cruce 7 MTBT
5	18	Acera 3 MT
6	7	Acera 8 MTBT
6	10	Acera 7 MTBT
7	8	Acera 4 MTBT
8	9	Cruce 6 MT
8	40	Acera 2 BT
10	11	Acera 6 MTBT
11	12	Acera 2 MT
11	13	Cruce 4 MT
13	14	Acera 3 MT
14	15	Acera 2 MT
14	49	Acera 2 BT
15	16	Cruce 3 MT
16	17	Acera 2 MT
17	18	Cruce 3 MT
18	19	Acera 7 MTBT
19	20	Acera 7 MTBT
19	57	Cruce 8 MTBT
20	21	Cruce 3 MT
21	22	Acera 3 MT
22	23	Acera 6 MTBT
23	24	Cruce 3 MT
24	25	Acera 8 MTBT
25	26	Acera 3 MT
26	27	Acera 6 MTBT
27	28	Cruce 3 MT
28	29	Acera 5 MTBT
29	30	Acera 3 MT
29	31	Acera 7 MTBT
31	32	Acera 3 MT
31	54	Cruce 4 MT
32	32	Acera 6 MTBT
33	34	Acera 3 BT
34	35	Acera 9 BT
34	37	Cruce 9 BT
35	36	Acera 9 BT
36	41	Acera 5 MTBT
37	38	Acera 7 BT
37	39	Cruce 3 BT
41	42	Acera 3 BT
41	43	Acera 7 MTBT
43	44	Acera 2 BT
43	45	Acera 6 MTBT
45	46	Acera 2 BT
45	48	Acera 5 MTBT
46	47	Cruce 3 BT
48	49	Acera 4 MTBT
48	52	Acera 5 BT
50	51	Acera 5 BT
50	53	Acera 5 BT
50	53	Acera 6 MT
50	55	Acera 8 MTBT
51	52	Cruce 6 BT
53	54	Acera 4 MT
55	56	Acera 2 BT
55	57	Acera 6 MT
58	59	Cruce 3 MT

LEYENDA

- UNIDAD DE EJECUCIÓN
- Arqueta tipo AP T3/M3
- Arqueta tipo AP T2/M2
- CTR Centro de transformación y reparto
- CTS Centro de transformación a ejecutar junto a edificación

